

INSTRUCTIONS pour INSTALLATION et MAINTENANCE “NÉGATOSCOPES”

Le négatoscope permet de supporter les films en RX avec l'adhésion de rouleaux dans la partie supérieure

INSTALLATION :

- Fixer deux chevilles au mur, et appliquer deux vis à crochet
- Accrocher au mur le négatoscope, en utilisant les trous façonnés à clé, qui se trouvent sur le dos

Si on souhaite fixer à la paroi pour plus de sécurité:

- Fixer deux chevilles au mur
- Enlever la plaque en plexiglass
- Attacher le négatoscope au mur, en utilisant les trous façonnés à clé (sur le dos), avec deux vis de chevilles


MAINTENANCE :

Le négatoscope n'a pas besoin d'aucune maintenance particulière.


- Pour le nettoyage, utiliser un chiffon doux et les produits qui ne contiennent pas d'alcool ni solvants

Pour accéder à l'intérieur, il faut procéder selon les opérations suivantes :

- Débrancher le négatoscope
- Dévisser le cadre
- Enlever la plaque en plexiglass
- Pour le remontage, insérer la plaque de plexiglass, serrer le cadre



MODÈLES
avec 2 secteurs horizontaux



MODÈLES
avec 1 secteur