

INSTRUCTIONS pour INSTALLATION et MAINTENANCE “OPTOTYPES”

INSTALLATION :

- Fixer deux chevilles au mur, et appliquer deux vis à crochet
- Accrocher au mur le optotype, en utilisant les trous façonnés à clé, qui se trouvent sur le dos

Si on souhaite fixer à la paroi pour plus de sécurité:

- Fixer deux chevilles au mur
- Enlever la plaque en plexiglass
- Attacher le optotype au mur, en utilisant les trous façonnés à clé (sur le dos), avec deux vis de chevilles

MAINTENANCE :

Le optotype n'a pas besoin d'aucune maintenance particulière.

- Pour le nettoyage, utiliser un chiffon doux et les produits qui ne contiennent pas d'alcool ni solvants

Pour accéder à l'intérieur, il faut procéder selon les opérations suivantes :

- Débrancher le optotype
- Dévisser le cadre supérieur et ôter-le, en enlevant également les coins
- Enlever la plaque en plexiglass
- Pour le remontage, insérer la plaque de plexiglass, serrer le cadre et appliquer les coins

